

UEFA EURO 2008

Tabela kompatybilności - telefony komórkowe

Alcatel One Touch C630

BenQ-Siemens el71

Huawei 715

Huawei 716

Huawei U120

Huawei V710

Huawei V810

LG KE970 Shine

LG KG220

LG KG225

LG KG800

LG KP202

LG KU250

LG KU311

LG KU380

LG KU385

LG KU580

LG KU800

LG KU950

LG KU970

LG L600v

LG U8120

LG U8130

LG U8138

LG U8180

LG U8290

LG U830

LG U8330

LG U8360

LG U8380

LG U8500

LG U960

LG U970

Motorola C380

Motorola C385

Motorola C390

Motorola C650

Motorola C975

Motorola C980

Motorola E1000

Motorola E1070

Motorola E398

Motorola E550

Motorola E770

Motorola E770v

Motorola K1

Motorola K1

Motorola K3
Motorola L2
Motorola L6
Motorola L7
Motorola L7e
Motorola PEBL
Motorola RAZR Maxx
Motorola RAZR V8
Motorola RAZR V9
Motorola RAZR2 V8
Motorola RAZR2 V9
Motorola RIZR Z3
Motorola U6
Motorola V1050
Motorola V1075
Motorola V1100
Motorola V1150
Motorola V180
Motorola V220
Motorola V280
Motorola V3
Motorola V3 BLK
Motorola V360
Motorola V360v
Motorola V3i
Motorola V3iv
Motorola V3r
Motorola V3s
Motorola V3-Vodafone
Motorola V3x
Motorola V3xv
Motorola V3xx
Motorola V3xxv
Motorola V525
Motorola V535
Motorola V545
Motorola V547
Motorola V550
Motorola V6
Motorola V600
Motorola V6RAZR
Motorola V975
Motorola V980
Motorola W490
Motorola W510
Nokia 2610
Nokia 2630
Nokia 3100
Nokia 3109c
Nokia 3110c
Nokia 3120
Nokia 3200

Nokia 3220
Nokia 3300
Nokia 5070
Nokia 5100
Nokia 5140
Nokia 5140i
Nokia 5200
Nokia 5300
Nokia 5500
Nokia 5500d
Nokia 5610
Nokia 5700
Nokia 6020
Nokia 6021
Nokia 6030
Nokia 6060
Nokia 6061
Nokia 6070
Nokia 6080
Nokia 6085
Nokia 6086
Nokia 6100
Nokia 6101
Nokia 6102
Nokia 6103
Nokia 6110
Nokia 6110 Navigator
Nokia 6111
Nokia 6120 Classic
Nokia 6121
Nokia 6125
Nokia 6126
Nokia 6131
Nokia 6133
Nokia 6136
Nokia 6151
Nokia 6200
Nokia 6220
Nokia 6230
Nokia 6230i
Nokia 6233
Nokia 6234
Nokia 6260
Nokia 6267
Nokia 6280
Nokia 6288
Nokia 6290
Nokia 6300
Nokia 6301
Nokia 6500 classic
Nokia 6500 slider
Nokia 6555

Nokia 6600
Nokia 6610
Nokia 6610i
Nokia 6630
Nokia 6670
Nokia 6680
Nokia 6680_opera
Nokia 6681
Nokia 6682
Nokia 6800
Nokia 6810
Nokia 6820
Nokia 6822
Nokia 7210
Nokia 7250
Nokia 7250i
Nokia 7360
Nokia 7370
Nokia 7373
Nokia 7390
Nokia 7500
Nokia 7610
Nokia 7900
Nokia 8600
Nokia 8800
Nokia 8801
Nokia E50
Nokia E50_oss_browser
Nokia E51
Nokia E60
Nokia E60_oss_browser
Nokia E61
Nokia E61_oss_browser
Nokia E61i
Nokia E65
Nokia E70
Nokia E90
Nokia N70
Nokia N70_Opera
Nokia N71
Nokia N72
Nokia N73
Nokia N73_oss_browser
Nokia N73_oss_browser_v3xx
Nokia N73_V3xx
Nokia N75
Nokia N76
Nokia N78
Nokia N80
Nokia N81
Nokia N81 8GB
Nokia N90

Nokia N91
Nokia N92
Nokia N93
Nokia N93i
Nokia N95
Nokia N95 8GB
O2 Ice
Panasonic vs3
Sagem my400v
Sagem my401v
Sagem my411v
Sagem my411x
Sagem my501c
Sagem my600
Sagem my600v
Sagem my600x
Sagem my700
Sagem my700x
Sagem my800v
Sagem my800x
Sagem myC5-2
Sagem myC5-2T
Sagem myC5-2v
Sagem myC5-3
Sagem myC5-3v
Sagem myV-55
Sagem myV-55v2
Sagem myV-56
Sagem myV-65
Sagem myV-76
Sagem myX-4
Sagem myX-4T
Sagem myX5-2
Sagem myX5-2
Sagem myX5-2m
Sagem myX5-2T
Sagem myX5-2V
Sagem myX-6
Sagem myX6-2
Sagem myx6-2
Sagem myZ-5
Samsung SGH-C300
Samsung SGH-D600
Samsung SGH-D600E
Samsung SGH-D800
Samsung SGH-D830
Samsung SGH-D900
Samsung SGH-D900i
Samsung SGH-E250
Samsung SGH-E330
Samsung SGH-E330N
Samsung SGH-E350

Samsung SGH-E350E
Samsung SGH-E350v
Samsung SGH-E360
Samsung SGH-E370
Samsung SGH-E530
Samsung SGH-E570
Samsung SGH-E570V
Samsung SGH-E720
Samsung SGH-E780
Samsung SGH-E810
Samsung SGH-E840
Samsung SGH-E860
Samsung SGH-E860V
Samsung SGH-E900
Samsung SGH-E950
Samsung SGH-F500
Samsung SGH-F700
Samsung SGH-G600
Samsung SGH-I450
Samsung SGH-I550
Samsung SGH-I560
Samsung SGH-J600
Samsung SGH-M300
Samsung SGH-M300v
Samsung SGH-P940
Samsung SGH-U100
Samsung SGH-U600
Samsung SGH-U700
Samsung SGH-U700V
Samsung SGH-X480
Samsung SGH-X640
Samsung SGH-X650
Samsung SGH-X660v
Samsung SGH-X680
Samsung SGH-X680v
Samsung SGH-X820
Samsung SGH-Z130
Samsung SGH-Z140
Samsung SGH-Z150
Samsung SGH-Z170
Samsung SGH-Z230
Samsung SGH-Z240
Samsung SGH-Z300
Samsung SGH-Z310
Samsung SGH-Z400
Samsung SGH-Z500
Samsung SGH-Z500V
Samsung SGH-Z540
Samsung SGH-Z540v
Samsung SGH-Z560
Samsung SGH-Z560V
Samsung SGH-Z720

Samsung X660
Samsung Z130
Samsung Z140v
Samsung ZV10
Samsung ZV30
Samsung ZV40
Samsung ZV50
Samsung ZV60
Sharp 550sh
Sharp 703
Sharp 802SH
Sharp 902
Sharp 902SH-Vodafone
Sharp 903
Sharp TQ-GX10
Sharp TQ-GX10i
Sharp TQ-GX15
Sharp TQ-GX17
Sharp TQ-GX20
Sharp TQ-GX25
Sharp TQ-GX29
Sharp TQ-GX30
Sharp TQ-V770sh
Sharp V802SH
Siemens C65
Siemens C65V
Siemens C72
Siemens C72v
Siemens C75
Siemens C75v
Siemens CT65
Siemens CV65
Siemens CX65
Siemens CX65-Vodafone
Siemens CX70
Siemens CX70V
Siemens CX75
Siemens CXT65
Siemens CXT70
Siemens CXV65
Siemens M65
Siemens M65-Vodafone
Siemens ME75
Siemens S65
Siemens S65-Vodafone
Siemens SK65
SonyEricsson C902
SonyEricsson D750i
SonyEricsson F500i
SonyEricsson J300i
SonyEricsson K300i
SonyEricsson K310i

SonyEricsson K320i
SonyEricsson K500i
SonyEricsson K508i
SonyEricsson K510i
SonyEricsson K530
SonyEricsson K550i
SonyEricsson K600i
SonyEricsson K608i
SonyEricsson K610i
SonyEricsson K618i
SonyEricsson K660i
SonyEricsson K700
SonyEricsson K700i
SonyEricsson K750i
SonyEricsson K770
SonyEricsson K790i
SonyEricsson K800
SonyEricsson K800i
SonyEricsson K800iv
SonyEricsson K810i
SonyEricsson K850i
SonyEricsson M600i
SonyEricsson S500i
SonyEricsson S700
SonyEricsson S700i
SonyEricsson V600i
SonyEricsson V630i
SonyEricsson V640i
SonyEricsson V800
SonyEricsson W200i
SonyEricsson W300
SonyEricsson W300i
SonyEricsson W350i
SonyEricsson W550i
SonyEricsson W580i
SonyEricsson W600i
SonyEricsson W610i
SonyEricsson W660i
SonyEricsson W700i
SonyEricsson W710i
SonyEricsson W800i
SonyEricsson W810
SonyEricsson W810i
SonyEricsson W830
SonyEricsson W850i
SonyEricsson W880i
SonyEricsson W900
SonyEricsson W900i
SonyEricsson W950i
SonyEricsson W960i
SonyEricsson Z310i
SonyEricsson Z520i

SonyEricsson Z530i
SonyEricsson Z610i
SonyEricsson Z710i
SonyEricsson Z750i
SonyEricsson Z800i
Toshiba TS 921
Toshiba TS705
Toshiba TS803
Vodafone v710-vodafone